ランチャー画面をアレンジする

アイコンの表示順を切り替える

1

ホーム画面で ⊞ ➔ 表示順

2

表示順をタップ

アイコンの表示順が切り替わります。

・ウィジェットを表示している場合は、「名前順」「ダウンロード順」で表示順を設定できます。

アイコンを並べ替える

・アイコンの表示方法を「タイル表示」に、表示順を「カスタマイズ」または「カテゴリ」に設定している場合に利用できます。

1

ホーム画面で ⊞ ➔ ☰ ➔ 並び替え

並び替え画面が表示されます。

2

対象のアイコンをロングタッチ ➔ 移動する位置にドラッグ

・画面上部に表示されるサムネイルにドラッグすると、ほかのページに移動できます。

3

完了

4

OK

アイコンの位置が保存されます。

・並び替え画面で ☰ ➔ 並び順のリセット ➔ OK をタップすると、並び順をリセットできます。
・表示順が「カテゴリ」のとき、カテゴリ名を変更したい場合は、並び順の編集画面でカテゴリ名をタップします。ただし「ダウンロード／その他」カテゴリは変更できません。

アイコンの表示方法を切り替える

1

ホーム画面で ⊞ ➔ ☰ ➔ 表示方法

2

タイル表示 ／ リスト表示

表示方法が切り替わります。

ランチャー画面のアレンジ時の操作

表示アイコンの数を変更する

ランチャー画面に表示するアイコンの数を変更できます。

ランチャー画面で ☰ ➔ 表示アイコン数 ➔ 表示アイコン数を選択

・アイコンの表示方法を「タイル表示」に設定している場合に利用できます。

ランチャー画面をループ表示にするかどうかを設定する

ランチャー画面で ☰ ➔ ループ ➔ ループする ／ ループしない

・アイコンの表示方法を「タイル表示」に設定している場合に利用できます。

アイコンを非表示にする

ランチャー画面で ☰ ➔ アイコン非表示 ➔ 非表示にするアイコンにチェックを入れる（ ✔ 表示） ➔ OK ➔ OK

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
・非表示にしているアイコンのチェックを外すと、再表示させることができます。非表示にしたアイコンは一覧の最後に配置されます。
・非表示に設定しても、一部の動作が表示される場合があります。